



Grundzarge und Befestigungswinkel werden als ein Element geliefert. Die Aluminiumzarge wird normalerweise erst nach der Fertigstellung von Wänden und Böden montiert. Die Grundzarge muss absolut lotrecht eingebaut und druckfest hinterklotzt werden.

Alternativ kann auch die komplette Zarge als eine Einheit geliefert werden.

Die rechnerische 3mm Fuge muss mit einem Dichtstoff, z.B. Acryl ausgefüllt werden.

Montageablauf ist mit dem Architekt / Gipser zu klären.