

Sockel wandbündig mit Edelstahlblende C8E-80-13-3

Aluminium Sockelprofil für wandbündige Montage mit Edelstahlabdeckung, Material: Aluminiumstrangpressprofil (AlMgSi0,5) EN AW-6060 T66, Dicke 2-3mm, sowie Edelstahl V2A, Dicke 1,5mm, Körnung 240

Massivwand verputzt

Montage der Grundprofile auf rohe Massivwände (Mauerwerk, Beton, Gasbeton, etc.) vor den Putz- und Malerarbeiten mit verzinkten Schrauben und zugehörigen Dübeln. Die Profile sind mit Ansetzbinder oder -mörtel auf die endgültige Fertigwanddicke (Putzdicke) absolut waagrecht, lotrecht und fluchtgerecht (ggf. mit Richtlicht) zu justieren und anschließend zusätzlich zu verschrauben. Innen- und Außenecken sind durch Gehrungsschnitte zu erzeugen. Je Gehrungsschnitt sind zusätzlich Bohrungen und Senkungen vorzunehmen. Nach Beendigung der Putz- Maler- und Bodenbelagsarbeiten sind die Edelstahl-Deckprofile abzulängen und mit Hilfe von Spezialmontagekleber auf die Grundprofile aufzubringen. Innenecken sind durch einfachen Stoß und Außenecken sind durch Gehrungsschnitte zu erzeugen

Leichte Trennwand aus Gipskartonbau- oder Gipskartonfaserplatten

Montage der Grundprofile auf 1. Lage der leichten Trennwand mittels Schnellbauschrauben. (Bei Wänden mit Brandschutzanforderung hat der Trockenbauer im Zuge der Wandmontage die fehlende 2. Beplankung durch zusätzliche Gipsplattenstreifen innerhalb der Wand zu ergänzen.) Innen- und Außenecken sind durch Gehrungsschnitte zu erzeugen.

Je Gehrungsschnitt sind zusätzliche Bohrungen und Senkungen vorzunehmen.

Die 2. Lage der Gipskartonwand wird auf das Sockelprofil aufgesetzt und fachgerecht angespachtelt.

Nach Beendigung der Putz- Maler- und Bodenbelagsarbeiten sind die Edelstahl-Deckprofile abzulängen und mit Hilfe von Spezialmontagekleber auf die Grundprofile aufzubringen.

Innenecken sind durch einfachen Stoß und Außenecken sind durch Gehrungsschnitte zu erzeugen.

Positionierung

- Die Profile sitzen _____ mm oberhalb des Estrich-Fliessbodens.
- Die Profile sitzen auf dem Estrich-Fliessboden auf.

Die Meterrisse sind pro Raum bauseits anzulegen und bei der Montage zu beachten. Die Fertigwandebene und die zulässigen Toleranzen sind durch die Bauleitung vorzugeben. Eine Verschmutzung der Grundprofile während der Bauphase ist zu vermeiden bzw. verschmutzte Profile sind sofort durch den Verursacher zu reinigen.

Verarbeitungshinweis (Kontrolle durch die Bauleitung)

Die saubere und exakte Montage der Aluminiumprofile ist Voraussetzung für ein späteres Erscheinungsbild des wandbündigen Sockelprofils mit Edelstahlabdeckung. Die Profile müssen während der gesamten Bauzeit sauber gehalten werden. Profile, die z.B. durch Gips, Fugenfüller oder Wandfarbe verschmutzt werden, müssen unverzüglich und sorgfältig gereinigt werden (z.B. mit Hilfe eines feuchten Schwammes).

Abmessungen / Stückzahlen

Laufmeter gesamt: _____ Anzahl Außenecken (Edelstahl vorgefertigt): _____

Anzahl Innenecken (vor Ort herzustellen): _____

Bezugsquelle:

Küffner Aluzargen GmbH & Co. OHG
Kutschenweg 12
D-76287 Rheinstetten, Germany
Tel. +49 (0)721 51 69- 0
Fax +49 (0)721 51 69- 40
info@kueffner.de
www.kueffner.de

Produktabbildung:

