

# Ausschreibungstext

## Sockel wandbündig für Bodenbelag 2-3mm E1-103-6-3-W

Aluminium Sockelprofil für wandbündige Montage für Bodenbelagsdicke bis 2 mm, Material: Aluminiumstrangpressprofil (AlMgSi0,5) EN AW-6060 T66, Dicke 2-3mm, Oberfläche pressblank, bauseitiger Zuschnitt der Profillängen (Länge 4m) auf erforderliches Maß, Innenecken und Außenecken sind durch Gehrungsschnitte zu erzeugen, der Bodenbelag wird anschließend mit geeignetem Kleber verlegt

### Massivwand verputzt

Montage auf rohe Massivwände (Mauerwerk, Beton, Gasbeton, etc.) vor den Putz- und Malerarbeiten mit verzinkten Schrauben und zugehörigen Dübeln. Die Profile sind mit Ansetzbinder oder -mörtel auf die endgültige Fertigwanddicke (Putzdicke) absolut waagrecht, lotrecht und fluchtgerecht (ggf. mit Richtlicht) zu justieren und anschließend zusätzlich zu verschrauben.

Innen- und Außenecken sind durch Gehrungsschnitte zu erzeugen. Je Gehrungsschnitt sind zusätzlich Bohrungen und Senkungen im Sockelprofil vorzunehmen.

### Leichte Trennwand aus Gipskartonbau- oder Gipskartonfaserplatten

Montage auf 1. Lage der leichten Trennwand mittels Schnellbauschrauben.

(Bei Wänden mit Brandschutzanforderung hat der Trockenbauer im Zuge der Wandmontage die fehlende 2. Beplankung durch zusätzliche Gipsplattenstreifen innerhalb der Wand zu ergänzen.)

Die Profile sind absolut waagrecht und lotrecht zu justieren.

Innen- und Außenecken sind durch Gehrungsschnitte zu erzeugen. Je Gehrungsschnitt sind zusätzliche Bohrungen und Senkungen im Sockelprofil vorzunehmen.

Die 2. Lage der Gipskartonwand wird auf das Sockelprofil aufgesetzt und fachgerecht angespachtelt.

### Positionierung

- Die Profile sitzen \_\_\_\_\_ mm oberhalb des Estrich-Fliessbodens.
- Die Profile sitzen auf dem Estrich-Fliessboden auf.

Die Meterrisse sind pro Raum bauseits anzulegen und bei der Montage zu beachten. Die Fertigwandebene und die zulässigen Toleranzen sind durch die Bauleitung vorzugeben. Eine Verschmutzung der Grundprofile während der Bauphase ist zu vermeiden bzw. verschmutzte Profile sind sofort durch den Verursacher zu reinigen. Nach Abschluss der Putz- oder Trockenbau-, sowie Malerarbeiten wird der Bodenbelag mit Hilfe geeigneter Kleber verlegt.

### Verarbeitungshinweis (Kontrolle durch die Bauleitung)

Die saubere und exakte Montage der Aluminiumprofile ist Voraussetzung für ein späteres Erscheinungsbild des wandbündigen Sockelprofils mit Bodenbelag. Die Profile müssen während der gesamten Bauzeit sauber gehalten werden. Profile, die z.B. durch Gips, Fugenfüller oder Wandfarbe verschmutzt werden, müssen unverzüglich und sorgfältig gereinigt werden (z.B. mit Hilfe eines feuchten Schwammes).

### Abmessungen / Stückzahlen

Laufmeter gesamt: \_\_\_\_\_ Anzahl Außenecken (vor Ort herzustellen): \_\_\_\_\_  
 Anzahl Innenecken (vor Ort herzustellen): \_\_\_\_\_

### Bezugsquelle:

Küffner Aluzargen GmbH & Co. OHG  
 Kutschenweg 12  
 D-76287 Rheinstetten, Germany  
 Tel. +49 (0)721 51 69- 0  
 Fax +49 (0)721 51 69- 40  
 info@kueffner.de  
[www.kueffner.de](http://www.kueffner.de)

Produktabbildung:

